Zodiac Baracuda T5 Duo

Key	Part#	Sku	Description
1	R0507700	CALL	Engine Assy.
2	R0508800	63319	Hand Lock-Nut
3	R0509200	63320	Thrust Washers
4	R0508900	63321	Main Body Cap
5	R0509000	63322	Float
6	R0509100	63323	Main Body Cover
7	R0514900	63324	Outer Extension Pipe
8	R0508000	63325	Cup Assy.
9	R0507900	63326	Inner Extension Pipe
10	X73010	63305	Diaphragm
11	R0508500	63327	Body Assy. w/ Bumper
12	R0508700	63328	Skid Plate
13	R0508200	63329	Front Disc
14	R0508100	63330	Rear Disc
15	R0508400	63331	Foot Pads
16	W70335	63252	Flow Gauge
17	R0507800	63332	Quick Connector (White)
18	R0527700	63314	Twist Lock Hose, 1M (each)
19	W60050	63253	Flowkeeper Valve
20	W70263	63234	Hose Cone
21	X73011	63317	45' Elbow, Twistlock
22	W70244	63236	Extended 45' Elbow, Twistlock
23	X70105	63316	Hose Weight
24	R0509800	63333	Wheel Deflector